





VIBRATIONSBULLET FÜR:  
**ayu™ tork™ & drive™**



ERFORDERT 2xLR41-BATTERIE



ERFORDERT 1xAAA-BATTERIE




**quaker™** anal vibe

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A




**over™ plus drive™** rechargeable c-ring

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**drive™** vibrating c-ring

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B




**rockie™** rechargeable dual vibe

5 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**spunky™ plus bunny™** rechargeable finger vibe

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**kinky™ plus bunny™** rechargeable finger vibe

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A




**frisky™ plus bunny™** rechargeable c-ring

5 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**vedo™** batterie

1.5V LR41



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**bolt™** c-ring set

10 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B




**scorpio™** c-ring chain

10 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**quaker™** anal vibe

12 Vibrationsmodi




DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A




**over™ plus drive™** rechargeable c-ring

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B




**drive™** vibrating c-ring

12+12 Vibrationsmodi




DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**rockie™** rechargeable dual vibe

5 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**spunky™ plus bunny™** rechargeable finger vibe

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**kinky™ plus bunny™** rechargeable finger vibe

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**frisky™ plus bunny™** rechargeable c-ring

5 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**vedo™** batterie

1.5V LR41



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**bolt™** c-ring set

10 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**scorpio™** c-ring chain

10 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**quaker™** anal vibe

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**over™ plus drive™** rechargeable c-ring

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**drive™** vibrating c-ring

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**rockie™** rechargeable dual vibe

5 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**spunky™ plus bunny™** rechargeable finger vibe

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**kinky™ plus bunny™** rechargeable finger vibe

12+12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**frisky™ plus bunny™** rechargeable c-ring

5 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**vedo™** batterie

1.5V LR41



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**bolt™** c-ring set

10 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**scorpio™** c-ring chain

10 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B



**quaker™** anal vibe

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät A



**over™ plus drive™** rechargeable c-ring

12 Vibrationsmodi



DC-BUCHSE  
USB Ladegerät B

