


Batterien und Aufladung



ERFORDERT 2xAAA-BATTERIE



Länge: 13 cm
max Durchmesser: 2.5 cm




Länge: 13 cm
max Durchmesser: 3 cm



Länge: 13 cm
max Durchmesser: 2.5 cm



Länge: 13.5 cm
max Durchmesser: 3.5 cm



Länge: 9.7 cm
max Durchmesser: 2.4 cm



Länge: 11.5 cm
max Durchmesser: 3 cm



Länge: 12 cm
max Durchmesser: 2.8 cm



Länge: 17 cm
max Durchmesser: 3 cm



Länge: 12 cm
max Durchmesser: 4 cm



Länge: 21 cm
max Durchmesser: 3.6 cm




Länge: 9.6 cm
max Durchmesser: 2 cm



Sagen Sie uns bitte,
warum Sie Ihren VEDO-Vibrator lieben.

www.vedotoys.com




ERFORDERT 2xAAA-BATTERIE



Länge: 16 cm
max Durchmesser: 3.5 cm




Länge: 17.5 cm
max Durchmesser: 3.5 cm




ERFORDERT 2xAAA-BATTERIE




Länge: 22 cm
max Durchmesser: 3.5 cm




Länge: 22 cm
max Durchmesser: 3.5 cm




Länge: 16.5 cm
max Durchmesser: 3 cm



Länge: 24 cm
max Durchmesser: 5.5 cm



Länge: 9.5 cm
max Durchmesser: 3 cm



Länge: 5 cm
max Durchmesser: 4 cm



Länge: 7 cm
max Durchmesser: 5.5 cm



Länge: 23.5 cm
Innendurchmesser: 15.2 cm



Länge: 9.5 cm
Innendurchmesser: 3.2 cm



VēDO
(Vee-doh)
www.vedotoys.com

Aus Silikon und ABS-Kunststoff hergestellt. Enthält kein Latex. Enthält keine Phthalate. Beenden Sie die Verwendung, wenn Irritationen oder Beschwerden auftreten. Um Verletzungen oder eine Verschlechterung bereits bestehender Hauterkrankungen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht an entzündeten Stellen oder bei Hautverletzungen. Es werden keine expliziten oder impliziten medizinischen Schadensersatzansprüche aufgrund der Verwendung dieses Produktes übernommen.



VēDO Toys Ltd. Copyright © 2019.
Made in China of VēDO Toys Ltd., Hong Kong.

VIBRATIONSBUCKET FÜR:
ayu™, tork™ & drive™

ERFORDERT 2xLR41-BATTERIE

quaker™ anal vibe
12 Vibrationsmodi

ERFORDERT 1xAAA-BATTERIE

Länge: 21 cm
max Durchmesser: 3.5 cm

ayu™ finger vibe

Länge: 4 cm
max Durchmesser: 1.5 cm

over™ plus rechargeable c-ring
10 Vibrationsmodi

Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 3.2 cm

tork™ vibrating c-ring

Innendurchmesser: 3.2 cm

drive™ plus rechargeable c-ring
10 Vibrationsmodi

Länge: 9 cm
Innendurchmesser: 3.2 cm

drive™ vibrating c-ring

Innendurchmesser: 3.2 cm

roq™ rechargeable c-ring
10 Vibrationsmodi

Länge: 8.3 cm
Innendurchmesser: 3.2 cm

rockie™ rechargeable dual vibe
12+12 Vibrationsmodi

Länge: 22 cm
max Durchmesser: 3.2 cm

roco™ rechargeable c-ring
10+10 Vibrationsmodi

Länge: 9.5 cm
Innendurchmesser: 3.2 cm, 4.5 cm

spunky bunny™ rechargeable finger vibe
5 Vibrationsmodi

Länge: 12 cm
max Durchmesser: 4 cm

earth™ quaker™ rechargeable anal vibe
12 Vibrationsmodi

Länge: 23.5 cm
max Durchmesser: 5.2 cm

kinky plus bunny™ rechargeable finger vibe
12+12 Vibrationsmodi

Länge: 18.5 cm
max Durchmesser: 3.2 cm

bump™ rechargeable anal vibe
10 Vibrationsmodi

Länge: 12.7 cm
max Durchmesser: 3 cm

frisky bunny™ rechargeable c-ring
5 Vibrationsmodi

Innendurchmesser: 3.2 cm, 3.8 cm, 4.5 cm

bolt™ c-ring set

Innendurchmesser: 3.2 cm, 3.8 cm, 4.5 cm

VeDO batterie
1.5V LR41

Alkaline Batterie 12Stk.

scorpio™ c-ring chain

Länge: 38.5 cm
max Durchmesser: 28 cm
Innendurchmesser: 3.2 cm, 4.5 cm

Anwendung von Penisringen

Lesen Sie diese Informationen vor Ihrer ersten Verwendung eines Penisrings sorgfältig durch. Das Produkt kann bei unsachgemäßer Verwendung Verletzungen verursachen. Ein Penisring ist zur Verbesserung der Peniserektion vorgesehen. Er kann Männern helfen, die mit der Qualität ihrer Erektion nicht zufrieden sind, oder deren Erektion nicht lange genug anhält, um sexuelle Aktivitäten vorzunehmen.

Diagnose anderer Krankheiten

Wenn Sie Symptome einer Erektionsstörung/Impotenz haben (d. h. wenn Sie nicht in der Lage sind, eine Erektion aufrecht zu halten, die zum Geschlechtsverkehr ausreicht), konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden. Es gibt unterschiedliche Formen von Erektionsstörungen. Einige Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes Mellitus, Herzkrankheiten, Kreislaufkrankungen, Bluthochdruck, gewisse Verletzungen der Nervenstränge, Alkoholismus, Drogenkonsum, Rauchen und die Einnahme von Medikamenten können die Ursache von Erektionsstörungen sein. Hinweis: Bei anhaltender Erektionsstörung sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Gebrauchsanweisungen

- Der Penisring wird vor der Erregung über den Penis gestreift. Für die bestmögliche Erektion ist es wichtig, den richtigen Ring auszuwählen. Informationen erhalten Sie unter www.vedotoys.com.
- Penisringe können nicht nur auf der Eichel oder auf dem Penis getragen werden, sondern auch über beiden Hoden. Daher wird der Penisring zunächst über den Penis und anschließend sehr vorsichtig über die Hoden - einen nach dem anderen - gezogen.
- Sobald die Erregung die Erektion einleitet, reduziert der Ring die Durchblutung, die zum Körper zurückfließt. Daher ist die Erektion schneller, stärker und länger anhaltend.
- Der Ring kann die natürliche Erektion verbessern und verstärken.
- Lösen der Spannung: Nach dem Geschlechtsverkehr oder wenn die Erektion den Ring zu eng werden lässt, kann der Ring gelöst werden: Dehnen Sie den Ring mit zwei Händen und warten Sie, bis die Erektion nachlässt. Anschließend können Sie zuerst den Penis und anschließend die Hoden aus dem Ring ziehen.

Warnung

Beachten Sie bitte, dass der Ring nicht länger als 30 Minuten lang getragen werden sollte. Eine längere Verwendung des Ringes (d. h. ohne ihn zu entfernen) kann zu einer dauerhaften Verletzung des Penis führen. Tragen Sie den Penisring nicht, während Sie einschlafen. Warten Sie mindestens 60 Minuten zwischen den Verwendungen, da häufigere Verwendungen das Risiko einer Verletzung am Penis erhöhen. Verwenden Sie den Ring nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten, da diese die Urteilskraft des Benutzers beeinflussen können. Verwenden Sie den Ring nicht an krank, irritierter oder infizierter Haut. Wenn es während der Anwendung zu unangenehmer Spannung oder Irritation der Haut kommt, beenden Sie bitte sofort die Verwendung des Ringes. Verwenden Sie den Ring nicht, wenn Sie im Bereich des Penis eine reduzierte Wahrnehmung von Schmerzen haben, weil Sie den Schmerz im Falle einer Verletzung nicht fühlen können. Verwenden Sie den Ring nicht, wenn die Kraft in Ihren Händen reduziert ist, da dies das Abnehmen des Ringes erschweren könnte. Konsultieren Sie bitte einen Arzt, wenn es zu Komplikationen kommt und verwenden Sie den Ring nicht, wenn laufend Komplikationen auftreten. Geben Sie den Ring nicht an Dritte weiter, um die Übertragung von Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. Bewahren Sie den Ring außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Eine unsachgemäße Verwendung des Penisrings kann zu Hämatomen, schmerzhaften Verletzungen oder dauerhaften Schäden am Penis führen. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung des Produktes keine Haftung.

Produkt-Garantie

Wenn ein Produkt aufgrund von Herstellungsfehlern nicht funktioniert, leisten wir vollständigen Ersatz des gekauften Artikels. Garantieansprüche müssen innerhalb von 24 Monate ab Kaufdatum geltend gemacht werden. Die Garantie umfasst ausschließlich Herstellungsfehler. Normale Abnutzung, fahrlässige Handhabung oder unsachgemäße Verwendung fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

Reinigung und Sicherheit

Reinigen Sie Ihr VeDO-Vibrator vor und nach jeder Verwendung mit einem weichen Tuch, antibakterieller Seife und warmem Wasser. Spülen Sie es gut ab, um Rückstände zu entfernen. Lassen Sie das Spielzeug immer vollständig trocknen. Wenn es nicht in Verwendung ist, entfernen Sie Batterien und lagern Sie diese an einem sauberen, trockenen Ort. Verwenden Sie den Vibrator nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Bei Fehlfunktionen des Vibrators schalten Sie es aus und beenden Sie die Verwendung sofort. Verwenden Sie nicht an geschwollenen Hautregionen oder bei bestehenden Verletzungen. VeDO-Vibratoren werden aus 100 % Silikon und ABS-Kunststoff hergestellt. Sie enthalten kein Latex oder Phthalate.

Hinweise zur Entsorgung

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Bitte bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2012/19/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch unentgeltlich an uns zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem -Zeichen und einem der chemischen Symbole Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium und Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber versehen. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.



let your body vibrate

BEDIENUNGSANLEITUNG